寬帶隙 NiO 和 Ga₂O₃ p-n 異質結構的製備

成長於白雲母之異質磊晶研究

陳威翰¹ 交通大學材料工程學系¹

摘要


Ga $_2$ O $_3$ 具有超寬的帶隙和高擊穿電場,正成為一種新興有趣的半導體,可用於大功率電子設備和紫外光探測器。為了完全擴展其在光電子領域的應用,可以利用 $_2$ P-n 異質結構達成。在這項題目中,我們實現了對由寬帶隙 NiO 和 $_3$ 相 Ga $_2$ O $_3$ 組成的 $_3$ P-n 異質結構的磊晶生長和界面特性的詳細研究。我們表明,氧化鎳(111)層可以上生長 $_3$ G-Ga $_3$ O $_3$ (-201)的薄膜。而 PN 二極管在 $_3$ T-極管在 $_3$ D-100.0 V 的電壓下顯示出約 50 倍的大電流整流比。更有趣的是,在 $_3$ V 偏置下檢測此 $_3$ P-n 異質結構的時間響應曲線,使用 $_3$ B-100.0 V 燈,觀察到約 $_3$ M-200 倍的光暗對流比,這對於自供電的紫外光檢測器尤為重要

成品量测與計算

製程薄膜後,將得到的樣品使用 X 光繞射儀、原子力顯微鏡、掃描式電子顯微鏡、UV 分光光譜儀、 半導體元件分析儀做檢測。使用 X 光繞射儀得知樣的晶體結構、掃描式電子顯微鏡量和原子力顯微鏡分別測其樣品的表面、厚度及粗糙度,再使用 UV 分光光譜儀確認其樣品在可見光波段是否具有高透光性,最後藉由半導體元件分析儀量測其電性,即可得知製程後的樣品是否良好。藉由濺鍍法磊晶製程,即則與程後的樣品是否良好。藉由濺鍍法磊晶製程,根據研究中得到的數據調整下次實驗參數,以得到品質更佳的 UWBG 半導體材料與 p-n 異質結構。


1.1 X 光繞射儀

使用濺鍍法來製作 n 型 β- Ga_2O_3 與 p 型的 NiO 磊晶薄膜,將其放置 X 光繞射儀做元素檢測,從結果 可知, (-201)β- Ga_2O_3 良好的成長於 (111)NiO,這全製備在白雲母基板(MICA)上,而會檢測到 AlZnO(AZO)的原因為下電極的磊晶層圖一、X 光繞射儀分析圖



1.2 電子顯微鏡檢測


使用電子顯微鏡檢測厚度,約可以檢測出 AZO 為 600nm,而 $\beta\text{-}Ga_2O_3$ 與 NiO 同為 45nm。




1.3 半導體元件分析

使用半導體元件分析儀(B1500a),給定 \pm 100V的偏壓,可發現此薄膜具有明顯的 p-n 異質結構曲線圖,如圖三,而且仍無法量測到崩潰電壓。再者,同樣在 \pm 100V的偏壓下,可發現初期整合的整流比,且漏電流為 $3.29*10^{-7}$ A/cm²。

圖三、半導體元件分析 I-V 折線圖



圖四、半導體元件分析漏電流折線圖



1.4 偏壓下實際操作

為了想要商業化,進行了首次的實際操作,在給定 5V 的偏壓下,給予 325nm 波長的 UV 燈光照射,發覺其電流比值高達 300 倍,對於自供電的紫外光檢測器給了新的紀錄。

圖五、光暗電流檢測

